

# GP-100

MULTI-EFFECTS PROCESSOR

## 固件升级指导



# VALETON

本手册内容如有更改，恕不另行通知。

## 前言

GP-100系列固件为优化性能以及修复错误(详情请见各版本更新日志), 会对产品不定期进行更新, 我们推荐所有GP-100用户及时进行升级以获得最佳的用户体验。请务必搭配GP-100最新版本软件对固件进行更新。

## 如何更新固件

- 1.从Valeton官网 (www.valeton.net) 下载最新的固件与软件程序:  
在Valeton官网导航栏中选择“支持 (Support)” - “下载中心 (Download)” - “固件 (Firmware)” 或 “软件 (Software)”, 下载最新固件与软件。
- 2.解压下载好的固件压缩包 (固件文件应为一个后缀为.bin格式的文件)。
- 3.运行GP-100软件安装程序安装新版软件。
- 4.运行最新版GP-100软件。
- 5.用一根USB线将GP-100和电脑连接, 此时电脑屏幕会提示“设备已连接”信息, 在读取完设备信息后, 进入GP-100软件界面, 如下图所示:



若软件长时间无法进入编辑界面, 请重启您的软件和效果器并再次连接。

- 6.在GP-100软件中点击右上角的  (设置) 按钮, 并进入升级固件页面, 如图所示:



- 7.点击页面中的  按钮, 在弹出的文件夹中浏览并选择您下载好的固件文件, 点击界面中出现的“升级固件”按钮进行升级, 固件升级将自动开始进行。
- 8.此时电脑屏幕上将会出现进度条以提示固件升级进度, 在整个固件更新过程中, 您无需理会GP-100出现的信息。
- 9.当固件升级进度达到100%时, 进度条将会消失, 同时电脑屏幕会提示“设备未连接”, 此时固件升级完成。此后, 请等待您的GP-100重启, 即可享受新版固件带来的变化。

## 其他固件更新方式

**注意: 若您的设备无法正常进入GP-100软件界面, 请参考下面的操作步骤:**

- 1.断开电源, 保持USB和设备连接。
- 2.同时按住2个踩钉和PARA旋钮 (即主旋钮), 并连接电源, 此时GP-100进入固件更新模式。
- 3.在打开的软件中点击“固件升级”按钮; 在弹出的文件夹内选择已下载好的固件, 此时固件升级开始; 待进度条完成后, 重启GP-100即可正常使用。

